



**French**

**1** Couper les moules suivant la préécoupe amorçée.  
**2** Choisir une couleur de Popsine® et casser le nombre de rectangles préconisé.  
**3** Les agencer dans le moule.  
**4** Fermer le moule en encliquetant les 2 parties. Chaque moule a une partie femelle et une partie mâle.  
**5** Glisser les serre-moules sur les côtés.  
**6** Poser le moule sur une petite boîte en plastique de taille adaptée, afin qu'il ne repose que sur les parties plates et que la partie en volume soit bien en suspension dans l'espace (ne surtout pas utiliser de porcelaine, de faïence ou de grès, ni placer le moule directement sur le plateau tournant du micro-ondes).

**7** Un adulte mettra l'ensemble au micro-ondes.

**8** Exemples de symboles ( $\Delta$  dépend du micro-ondes)

Exemples de symboles ( $\Delta$ dépend du micro-ondes)	Puissance Power	Temps Time *
○	136-150 W	5min - 5min30
160	160-180 W	4min30 - 5min
P30	190-240 W	4min - 4min30

+ ou - 15s / + or - 15s

**9** 3-5 min

**10** 5-10 min

**11** 4°

**12** 30 min

**13** 30 min

**14** 30 min

**MÉLANGER LA PEINTURE**

- Vous pouvez créer de nouvelles nuances en mélangeant des rectangles de Popsine®. Ne pas ajouter de colorant ou de peinture dans la Popsine®.
- Si la figurine se casse au démolage c'est que : soit elle a été mal roto moulée, soit elle n'est pas assez froide, soit il manque de la matière dans le moule. Peut-être n'avez-vous pas mis le nombre de rectangles préconisé. Réessayez avec 1 ou 2 rectangles de Popsine® en plus.
- Si la figurine que vous avez réalisée se casse, vous pouvez refondre les morceaux et la remouler. Pour que la Popsine® garde sa couleur, enlevez préalablement la peinture avec de l'eau en frottant avec la surface grattante d'une éponge. Séchez bien la matière avant de la refondre.
- Pour nettoyer de la Popsine® sur du tissu, placez celui-ci entre deux feuilles de papier absorbant et repassez au fer.
- Vous pouvez réaliser des figurines dans beaucoup d'autres couleurs en achetant des recharges de Popsine®, chez votre revendeur ou par Internet sur des sites marchands mentionnés sur notre site : [www.sentosphere.com](http://www.sentosphere.com).

**MIX THE PAINT**

- You can create new shades by mixing Popsine® squares of different colours. Do not add colorants or paint to Popsine®.
- If the figurine breaks, it can be due to the following: the roto-moulding process was not properly done, the Popsine® had not entirely cooled down when unmoulded, insufficient Popsine® squares were used. Try again with 1 or 2 additional Popsine® squares.
- If the figurine breaks, you can re-melt the broken pieces and remould it. Remove paint with the scraping side of a sponge to save the Popsine® colour. Dry it then re-melt it.
- To remove Popsine® from fabrics, place the stained area between two sheets of absorbent paper and iron it.
- You can create figurines with many other colours by purchasing Popsine® refills. Find your closest distributor or favourite online retailer on the store locator of our website: [www.sentosphere.com](http://www.sentosphere.com).

**English**

**1** Cut out the mould on the indicated areas.  
**2** Pick the Popsine® colour of your choice and break off the recommended number of squares needed.  
**3** Put them in the mould.  
**4** Seal the mould by clicking both parts together. Each mould has a female and a male part.  
**5** Place the sealing strips on each side of the mould.  
**6** Put the mould over a plastic container of an appropriate size. The flat sides of the mould need to rest on the sides of the container. This will prevent the filled part of the mould from touching the hot platter of the microwave while heating. Never put the mould directly on the microwave oven's revolving platter. Do not use porcelain, stoneware or faience.  
**7** Ask an adult to place the prepared mould in the microwave oven.

**8** If you do not have a microwave oven, use an old saucepan:

- Place the recommended number of Popsine® squares necessary + 2 in a small saucepan, preferably with a pouring spout. We raden daarom aan om de volgende test uit te voeren (en te herhalen als je een andere microgolfoven gebruikt):
- Heat Popsine® in a bain-marie at low heat until it is completely melted.
- Once the Popsine® has melted, remove saucepan from cooker.
- Wait 3 to 5 minutes for it to cool down (The Popsine® must remain liquid but cannot exceed 65°C - 150°F). If the Popsine® is too warm, it will distort the mould.
- Pour the melted Popsine® into a half mould. The sides of the moulds need to rest on a container to remain stable.
- Close the mould with the corresponding half. Seal the mould by clicking both parts together.
- Put the sealing strips on each side of the mould.
- Rotate the mould in order to evenly spread the melted Popsine® on the sides of the mould. Follow Instructions starting from step 8.

**9** To remove the melted Popsine® from the bottom of the pan, wipe it with absorbent paper when it is still liquid.

**10** Once the Popsine® is melted, the adult will take the mould out of the microwave, holding it by the flat sides, and start rotating it above the box in order to evenly spread the melted Popsine® on the sides of the mould. He will then evaluate if the child can continue this phase called "roto-moulding". This rotation allows to evenly line the mould with melted Popsine® in order to obtain a hollow figurine. If the melted Popsine® infiltrates between the two parts of the mould, up to the clipping joint, it is normal. Beyond that point, it means that the material was heated too much. Please rotate the princess with the head upside down to avoid it becoming too thin.

**11** Dès que l'on n'entend plus de liquide à l'intérieur (environ 3 minutes), on peut continuer à refroidir en tournant le moule sous l'eau froide.

**12** 30 min

**13** 30 min

**14** 30 min

**VERF MENGEN**

- Je kunt nieuwe kleuren maken door Popsine® dosissen te mengen. Voeg geen kleurstof of verf bij de Popsine®.
- Als de figuur breekt bij het uit de gietvorm halen: er zijn fouten gemaakt bij het roto-vormgieten, of hij is niet koud genoeg, of er was te weinig materiaal in de gietvorm. Misschien heb je niet het aanbevolen aantal rechthoekjes in de gietvorm gelegd. Probeer opnieuw met 1 of 2 Popsine® dosissen meer.
- Als de figuur dat je gemaakt hebt, breekt, kun je de stukken hersmelten en het prinses hervormgieten. Om de kleur van de Popsine® te behouden, moet je eerst de viltkleuringen verwijderen met alcohol.
- Om Popsine® op stoffen te verwijderen, de stof tussen twee lagen absorberend papier leggen en opwarmen met een strijkijzer.
- Je kunt figuren maken met veel andere kleuren door Popsine® aanvullingen te kopen bij uw detailhandelaar of op het internet bij de op onze site vermelde commerciële sites: [www.sentosphere.com](http://www.sentosphere.com).